



Номер схемы КРУ "ДОН"	КС.О.01	КС.О.02	КС.О.03	КС.О.04	КС.О.05
Назначение камеры	ОТХ ЛИНИЯ				
Высот. воздушный / выст. навозду	VST BEL				
Трансформатор тока тип, кл. т.	ТОЛ-10 /S				
Трансформатор напряжения 3-НОЛ	—	—	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ
Трансформатор тока нулевой посл. тип:	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ
Релейная защита, тип	ТЗЛН/ТЗЛК	ТЗЛН/ТЗЛК	ТЗЛН/ТЗЛК	ТЗЛН/ТЗЛК	ТЗЛН/ТЗЛК
Ограничители перенапряжения, тип:	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ
Учет (тип счетчиков) кл. т.	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ
Измерения (РА, РV) тип:	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ
Шинный разъединитель	РВ3	РВ3	РВ3	РВ3	РВ3
Линейный разъединитель	РВ3	РВ3	РВ3	РВ3	РВ3



Номер схемы КРУ "ДОН"	КС.О.06	КС.О.07	КС.О.08	КС.О.09	КС.О.10
Назначение камеры	ОТХ ЛИНИЯ	ОТХ ЛИНИЯ	ОТХ ЛИНИЯ	ОТХ ЛИНИЯ	ОТХ ЛИНИЯ
Высот. воздушный / выст. навозду	VST BEL	—	ОТХ ЛИНИЯ	—	ОТХ ЛИНИЯ
Трансформатор тока тип, кл. т.	ТОЛ-10 /S	—	ТОЛ-10 /S	—	ТОЛ-10 /S
Трансформатор напряжения 3-НОЛ	ДА/НЕТ	—	—	—	—
Трансформатор тока нулевой посл. тип:	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ
Релейная защита, тип	ТЗЛН/ТЗЛК	ТЗЛН/ТЗЛК	ТЗЛН/ТЗЛК	ТЗЛН/ТЗЛК	ТЗЛН/ТЗЛК
Ограничители перенапряжения, тип:	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ
Учет (тип счетчиков) кл. т.	ДА/НЕТ	—	ДА/НЕТ	—	ДА/НЕТ
Измерения (РА, РV) тип:	ДА/НЕТ	—	ДА/НЕТ	—	ДА/НЕТ
Шинный разъединитель	РВ3	РВ3 10/630 (1000)	РВ3 10/630 (1000)	РВ3 10/630 (1000)	РВ3 10/630 (1000)
Линейный разъединитель	РВ3	—	—	—	—



Номер схемы КРУ "ДОН"	КС.О.11	КС.О.12	КС.О.13	КС.О.14
Назначение камеры	ОТХ ЛИНИЯ	ОТХ ЛИНИЯ	ОТХ ЛИНИЯ	ОТХ ЛИНИЯ
Высот. воздушный / выст. навозду	ВНА 10 / 630 (1000)			
Трансформатор тока тип, кл. т.	—	ТОЛ-10 /S	—	ТОЛ-10 /S
Трансформатор напряжения 3-НОЛ	—	—	—	—
Трансформатор тока нулевой посл. тип:	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ
Релейная защита, тип	—	ТЗЛН/ТЗЛК	—	ТЗЛН/ТЗЛК
Ограничители перенапряжения, тип:	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ	ДА/НЕТ
Учет (тип счетчиков) кл. т.	—	ДА/НЕТ	—	ДА/НЕТ
Измерения (РА, РV) тип:	—	ДА/НЕТ	—	ДА/НЕТ

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Провер.				
Т.контр.				
Реценз.				
Н.контр.				
Утвержд.				

Альбом рисунков КСО "Дон" - XXX M

Лит Лист Листов
1 3

Схема соединений главных цепей камер КСО "Дон" M

ООО "ВостокЭнергоКомплект"
г. Ростов-на-Дону
(863) 290-40-03, 290-42-24
www.chintele.ru

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Провер.				
Т.контр.				
Реценз.				
Н.контр.				
Утвержд.				

Альбом рисунков КРУ "Дон" - XXX M

Лит Лист Листов
2 3

Схема соединений главных цепей камер КРУ "Дон" M

ООО "ВостокЭнергоКомплект"
г. Ростов-на-Дону
(863) 290-40-03, 290-42-24
www.chintele.ru

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Провер.				
Т.контр.				
Реценз.				
Н.контр.				
Утвержд.				

Альбом рисунков КРУ "Дон" - XXX M

Лит Лист Листов
3 3

Схема соединений главных цепей камер КРУ "Дон" M

ООО "ВостокЭнергоКомплект"
г. Ростов-на-Дону
(863) 290-40-03, 290-42-24
www.chintele.ru